



?

Fragen zum "Test für schnelle Tonleute"

4

Erklären Sie spontan und kurz die Bedeutung eines Begriffs.

1. Worauf ist die Richtcharakteristik einer Hyperniere optimiert?
2. Worauf ist die Richtcharakteristik einer Superniere optimiert?
3. Schildern Sie, was der LFE-Kanal für den Subwoofer-Lautsprecher bedeutet.
4. Schildern Sie, was man unter Bass-Management versteht.
5. Welchen Schalldruckpegel in dB SPL benötigt ein durchschnittlich Hörender mindestens an seinen Ohren, um einen tiefen Sinuston von 100 Hertz überhaupt wahrzunehmen?
6. Was steht hinter dem Begriff "Life end - dead end"?
7. Erklären Sie, was unter dem Nahfeld, dem Fernfeld, dem Direkt- oder Freifeld und dem Raumschall- oder Diffusfeld zu verstehen ist.
8. Man vergleicht 2-Lautsprecher-Wiedergabe in Stereo mit 5-Lautsprecher-Wiedergabe in Surround. Wieviel dB erscheint die Surround-Sound-Wiedergabe lauter, wenn alle Lautsprecher dekorrelierte Testsignale mit gleichem Pegel bekommen?